



Check-list

Procedura in cinque tappe:

- Chiarire se l'apparecchio in questione è equipaggiato con un sistema di salvataggio (paracadute balistico).
- Identificare l'ubicazione del paracadute balistico (cartuccia) e la posizione dell'apertura prevista per la sua fuoriuscita.
- Definire una zona di sicurezza (cono di una lunghezza di almeno 100 m la cui base misura almeno 30 m di larghezza).
- Contattare un inquirente del SISI chiamando la Rega al n. 1414.
- Chiedere l'intervento di una squadra di sminamento.

Raccomandazioni pratiche per i soccorritori chiamati a intervenire in presenza di piccoli aerei

- Definire e attuare ampie misure di blocco della zona interessata.
- Avvicinarsi all'aereo possibilmente da davanti.
- Circoscrivere il numero delle persone presenti nei pressi dell'aereo a quelle direttamente impegnate nelle operazioni di salvataggio.
- Non spostare o portar via parti del relitto se il SISI non ha dato istruzioni al riguardo.
- Tenere conto della possibile traiettoria di eiezione, se riconoscibile, quando si tratta di decidere l'intervento delle forze di soccorso.
- Non tirare né tagliare cavi o simili! In linea di massima, non procedere ad alcuna manipolazione di strumenti o dell'aereo.
- In caso di recupero di persone, prestare particolare attenzione alle parti che pendono fuori dall'abitacolo.